

Mode d'emploi

Les fonctions les plus importantes du téléphone:

Menu en anglais/français/allemand/espagnol/italien/danois/turc

Fonction CLIP (indication des numéros de téléphone)

Mémoire disponible des appels arrivants jusqu'à 199

Carnet jusqu'à 99 notes

4 mémoires des appels directs (M1, M2, M3, M4)

Appels quand le combiné est raccroché / mains libres

Ecran de visualisation LCD avec 5 niveaux de contraste

Rappel du dernier numéro

8 sonnies

Son modifiable (4 niveaux)

Musique d'attente





Bouton muet

3 batteries AA

(une alimentation secteur est disponible en option)

Utilisation du téléphone



1. Réglages

Des réglages peuvent être effectués, que le combiné soit raccroché ou non. Procédez comme suit : Appuyez sur le bouton  pour arriver au menu de réglage. L'écran de visualisation montre DEFIL MENU. Appuyez sur « _ _ » pour choisir une note de menu. Celui-ci sera puis affiché à l'écran. Appuyez sur  si vous préférez choisir cette option. Confirmez des changements par , puis l'entrée suivante du menu peut être choisie. Pour terminer appuyez sur .


Mode d'emploi


Programmation quand le combiné est raccroché

1.1. Choix de la langue





CHOIX LANGUE apparaît à l'écran. Appuyez sur  et cherchez « FRANÇAIS », puis confirmez le par .


1.2. Indicatif

CODER LA REGION apparaît à l'écran. Appuyez sur  et « ---- » apparaît. Le premier curseur clignote « - ». Appuyez sur _ _ pour écraser le chiffre ou tapez le chiffre 0 à 9 à nouveau. Confirmez le premier chiffre par « ok » et tapez le prochain chiffre. Vous pouvez taper 6 chiffres au total.



Attention : Ce réglage est nécessaire pour la fonction « Rappel de la liste des appels / Communication locale  ».

1.3. Inter urbain (HAKZ / AKZ)

INTER URBAIN apparaît à l'écran. Appuyez sur  et « ---- » apparaît. Le premier curseur clignote « - ». Vous pouvez choisir le premier chiffre (0-9) par le bouton   , puis appuyez sur .



Attention : Ce réglage est nécessaire pour la fonction « Rappel de la liste des appels  ».

1.4. Date / Heure




DATE/HEURE apparaît à l'écran. Appuyez sur  et tapez l'année avec les boutons « _ _ », puis confirmez par  . Le jour de la semaine est indiqué automatiquement à l'écran, si vous changez la date et l'heure de cette manière.

Mode d'emploi


1.5. Contraste LCD

REGLAGE CONTRAST apparaît à l'écran. Appuyez sur  et CONTRAST 3 apparaît. Vous pouvez choisir une contraste par les boutons « _ _ » et le confirmer par  . Il y a 5 niveaux de contraste au total.





1.6. Appel direct / Appel bébé

« BABYCALL » apparaît à l'écran. Appuyez sur le bouton  . « Babyruf aus » apparaît. Pour choisir entre marche et arrêt utilisez les boutons « _ _ » et confirmez par  . « Babyrufnummer eingeben » apparaît à l'écran. Tapez le numéro et appuyez sur « ok ». Attention : Si l'appel direct est activé chaque bouton appelle le numéro tapé sauf  . L'appel direct doit être désactivé pour arriver au mode de téléphone normal.

1.7. Sonnerie



MELODIE 1 apparaît à l'écran. Choisissez une mélodie par « _ _ » et confirmez par  . Vous pouvez choisir entre 8 sonneries au total.

1.8. Ajouter des notes au carnet

MODIFIER CARNET apparaît à l'écran. Appuyez sur  , puis tapez le numéro et tapez  à nouveau pour le confirmer. Puis, vous devez ajouter le nom. Vous dirigez le curseur par les boutons « _ _ », par le bouton  on peut effacer ou corriger. Enregistrez le numéro de téléphone par  .

Mode d'emploi

1.9. Modifier des notes au carnet

RENSEIGNE apparaît à l'écran. Confirmez le par le bouton « ok ». Puis, tapez l'initiale du nom que vous désirez changer et tapez . Appuyez sur « ok » encore une fois et tous les noms sont indiqués de suite. Utilisez les boutons « _ _ » pour diriger le curseur et le bouton  pour effacer.

Programmation quand le combiné est décroché

2. Recevoir des appels

Quand vous êtes appelés le numéro du correspondant ainsi que les informations comme le nom, la date et l'heure apparaissent à l'écran.


1. Si un numéro inconnu vous appelle le numéro et le symbole « NEW » apparaissent à l'écran.
2. Si quelqu'un vous appelle qui cache son numéro le symbole « PRIVATE CALL » apparaît
3. Un appel qui ne se trouve pas dans la zone de service du prestataire apparaît comme « OUT OF AREA »
4. Si un faux signal arrive « ERROR » apparaît.

Regarder la liste des appels arrivants

Appuyez sur les boutons « _ _ » pour regarder les numéros arrivants ainsi que la date et l'heure.

Pour arriver à l'aperçu rapide appuyez sur les boutons « _ _ » plus de quatre secondes.

Rappeler un appel


1. Vous pouvez rappeler une communication locale si vous appuyez sur les boutons  ou « HF ».
2. Vous pouvez rappeler une communication à moyenne et grande distance si vous

Mode d'emploi




appuyez sur les boutons  deux fois. « INTER URBAIN » est situé avant « CODER LA REGION »

Regarder les appels sortants / composer un appel sorti

Appuyez sur le bouton « OUT »

1. Un aperçu de tous les appels faits apparaît à l'écran (le numéro et la durée)
2. Ces numéros peuvent être rappelés immédiatement par les boutons  ou « LAUTSPRECHER »
3. Pour accélérer la fouille appuyez sur les boutons « _ _ » plus de quatre secondes


Regarder le carnet

1. Appuyez sur le bouton . Tapez l'initiale du nom que vous cherchez et le nom apparaît.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton  sans taper de lettre et tous les numéros apparaissent.
3. Pour appeler un numéro appuyez sur le bouton  ou «LAUTSPRECHER ».

Fonction du bouton  ou « DEL »

1. Quand le combiné est raccroché ou en mode d'usinage : pour corriger de fausses entrées et pour annuler ou terminer des réglages.
2. Pendant qu'on compose un numéro : pour corriger des fautes.
3. Pendant qu'on choisit entre les appels arrivants et sortants : pour effacer un numéro de la liste.
4. Au carnet : pour effacer une note.


Fonction appel bébé

Pendant que la fonction „appel bébé“ est activée, chaque bouton appuyé appelle le numéro indiqué (sauf  et le fait de décrocher le combiné).

Mode d'emploi

Sauvegarder des numéros de téléphone



Mémoire des appels directs

Sauvegarder un numéro : tapez le numéro, appuyez sur le bouton « Store » ou  , choisissez un bouton M (1-4)

Indication du numéro : appuyez sur le bouton M quand le combiné est raccroché
Sauvegarder un numéro arrivant : le numéro est indiqué à l'écran, appuyez sur le bouton « Store » et choisissez un bouton M (1-4)

Composer du mémoire des appels directs : décrochez le combiné ou appuyez sur le bouton « LAUTSPRECHER » et appuyez sur le bouton M (1-4)

Sauvegarder des appels arrivants à l'annuaire


Le numéro de téléphone est indiqué à l'écran. Appuyez sur le bouton  +  + « RENSEIGNE »

Composer un numéro de l'annuaire

Choisissez le numéro de l'annuaire en appuyant sur les boutons « _ _ ». Pour le composer, décrochez le combiné ou utilisez le haut parleur.

Fonction filtre / Silence du téléphone

Si vous ne souhaitez pas être appelés vous pouvez choisir cette fonction.

Activer la fonction filtre : Quand le combine est raccroché appuyez sur le bouton  . «Filter Start» est indiqué à l'écran ; le temps filtre doit être tapé.

Adaptez l'heure en appuyant sur « _ _ », puis confirmez par  . Adaptez les minutes en appuyant sur « _ _ » et confirmez par  . « Filter Stop » est indiqué à l'écran.

Mode d'emploi



L'entrée du temps est effectuée comme par le Filter Start. « FILTER » est indiqué à l'écran.

Pendant que le filtre est activé le numéro du correspondant téléphonique est indiqué à l'écran mais on n'écoute pas de sonnerie.

Attention : Le filtre activé peut être désactivé en appuyant sur le bouton filtre.

Les options pendant un appel



Fonction Mute

Si vous désirez parler à une troisième personne pendant l'appel sans que le correspondant téléphonique l'écoute utilisez la fonction . Le microphone est activé. La fonction est activé et désactivée en appuyant sur le bouton .



Vérification des appels arrivants et sortants

Vérifiez les appels arrivants par les boutons « _ _ » ou les appels sortants par le bouton « Out » quand le combiné est raccroché.


Cherchez des entrées dans l'annuaire

Vous pouvez chercher des numéros de téléphone dans l'annuaire quand le combiné est raccroché ou décroché. Pour appeler le numéro, appuyez sur le bouton  au lieu du bouton .

Rappel automatique du dernier numéro

Le combiné est décroché et un numéro est composé. Vous pouvez maintenant raccrocher le combiné et appuyez sur le bouton  pour activer le rappel automatique du dernier numéro. Puis, décrochez le combiné et appuyez sur le bouton .


Mode d'emploi

Si le signal est répété sept fois, sans que le combiné n'ait été décroché, ou le bouton  appuyé, la fonction est désactivée. Le combiné est alors raccroché.

Musique Hold-On

Appuyez sur le bouton « HOLD/ABR » pour activer la musique d'attente pour le correspondant téléphonique. Vous pouvez aussi raccrocher le combiné.

La musique arrête quand vous décrochez le combiné

Appuyez de nouveau le bouton « HOLD/ABR » ou le bouton  : la musique s'arrête et le dispositif mains-libres est activé

Indication du temps

La durée d'appel est indiquée à l'écran à partir du choix de numéro.

Un contrôle manuel n'est pas possible.

Son modifiable

Appuyez sur le bouton « VOL » pour adapter le volume du son. Vous pouvez choisir entre quatre volumes.

Boutons Pulse et Tone

Vous pouvez choisir entre « P » et « T ». Le processus habituel de choix est TONE.

Attention: Mettez les batteries en place